



NOTICE D'UTILISATION CHARGEUR DE BOUGIES LED 12 EN 1 ET 4 IN 1

Spécifications :

Ce produit comprend :

12 bougies rechargeables (pile Li-Polymer 600 Mah 1,2 v) + 12 capuchons silicones

1 chargeur

1 adaptateur secteur 12 en 1: Entrée AC100/240 V, 50/60Hz
Sortie DC 5V, 1.25A

4 en 1 : Entrée AC100/240 V, 50/60Hz
Sortie DC 5V, 500mA

Temps de chargement : 5-6 heures

Temps d'utilisation : 8 heures

Cycle de vie des piles : 500 minimums garantis.

Attention, il est nécessaire de charger les bougies environ 15 heures lors de la première utilisation.

Chargement des bougies :

- ❶ Insérer le connecteur dans le chargeur de bougies puis brancher l'adaptateur secteur à une source d'alimentation (la diode verte est allumée).
- ❷ Disposer chacune des bougies dans le chargeur. Une lumière rouge s'allume signifiant que la bougie est en mode chargement. La diode devient verte lorsque la bougie est chargée (environ 6 heures). Vous pouvez alors l'utiliser pour une dizaine heures environ.

NOTA :

Les bougies allumées s'éteindront automatiquement lors de la mise en place sur le chargeur.

Utilisation :

Mode lumière constante : Maintenir appuyer 5 secondes le bouton ON/OFF.

Témoin niveau de charge bas : 3 clignotements successifs lors de la mise sur position ON. Le rechargement est requis.

Mise en place de la protection silicone : insérer le capuchon sur la base de la bougie et faire un vide d'air pour assurer une parfaite étanchéité.

IMPORTANT : Il est impératif d'habiller la base de chaque bougie avec le capuchon en silicone fourni pour assurer une protection optimale contre les chocs, l'humidité et pour protéger le système de connexion. La non-utilisation du bouchon silicone engendrera une annulation de la garantie.

NOTA :

Si vous constatez une baisse d'intensité des bougies, les batteries sont déchargées. Il est temps de les recharger.

Si vous ne devez pas utiliser les bougies un long moment, il est conseillé de les stocker dans un endroit sec et hors du chargeur en vous assurant que la bougie soit bien sur la position OFF.

Débrancher le chargeur après chaque utilisation.

Précaution d'emploi :

Lors du l'utilisation de matériel électrique, vous devez toujours prendre les précautions suivantes :

Lire la notice d'emploi avant utilisation - Ne pas laisser le produit à portée d'enfants - Ne pas utiliser le chargeur en extérieur - Ne pas débrancher l'adaptateur secteur en tirant sur le fil - Ne pas utiliser si l'adaptateur secteur ou le fil est endommagé. (En cas de doute, il est impératif de retourner l'adaptateur secteur à votre revendeur pour vérification et/ou remplacement).

Pour éviter tout risque d'électrocution, ne pas placer le chargeur ou les bougies dans de l'eau ou tout autre liquide.

Ne pas stocker dans un endroit humide et à proximité d'une carte de crédit ou tout autre appareil magnétique.

N'utiliser QUE le chargeur et l'adaptateur secteur d'origine.

Ne pas démonter et ne pas changer les pièces internes de l'appareil.

Les températures extrêmes peuvent affecter le bon fonctionnement de l'appareil. Utilisation maximale recommandée entre 5°C et 35°C.

Maintenance :

Si possible, recharger les bougies lorsqu'elles sont complètement déchargées.

Les bougies ne tiendront pas la charge en cas de non utilisation prolongée.

Le chargeur doit être tenu à distance de toute source de chaleur telle que la lumière du soleil et un radiateur.

En cas de climat anormalement chaud, il se peut que le produit n'offre pas le maximum de ses performances.

Ne pas tenter de réparer ou de changer les pièces.

Garantie :

Les produits reconnus comme défectueux seront réparés ou remplacés dans une période de 1 an à partir de la date d'achat du produit. Cette garantie ne s'applique pas aux dégâts occasionnés par une mauvaise utilisation, un accident, une chute, une altération, ou tout autre état non conforme à l'origine du produit.

Ce produit répond aux normes CE et RoHS. Ne pas incinérer.

Ne pas jeter les piles à la poubelle mais les rapporter dans les lieux où elles sont collectées



Piles





Restaurant les 2 soeurs - St. Cyprien Mer

- 12 bougies LED rechargeable (3 couleurs LED disponibles)
- 1 chargeur 12 pièces - 220V
- éclairage par 2 LEDs pour un scintillement naturel (pas d'effet tempête)
- chargement par contact
- coffrage aluminium
- témoin de chargement
- lumière scintillante et fixe



temps de chargement : 8h
temps d'utilisation : 8-10h



SANS chaleur



SANS flamme



SANS cire



SANS entretien



SANS danger



résiste au vent



rechargeable



étanche